Leaptronix®

LA-2050 中文使用手冊

目錄

第一章 產品說明1
1-1 產品簡介
1-2 安全及注意事項
1-3 產品規格與特性
1-4 產品附件表
1-5 選購配件
第二章 儀器安裝6
2-1 安裝前檢查
2-2 放置場合及使用場所
2-3 輸入電源規格
2-4 備份保險絲之使用
2-5 LA系統的連接
2-6 開機測試
第三章 儀器面板說明10
3-1 前置面板說明
3-2 側面介面說明
3-3 背面板說明
第四章 操作使用說明26
4-1 開啓系統電源
4-2 快速操作說明
4-3 設定使用的通道數及名稱
4-4 調整各通道之準位
4-4 测金台通道尺字位
4-4 調整各通道之準位 4-5 設定各通道的觸發狀態
4-5 設定各通道的觸發狀態
4-5 設定各通道的觸發狀態4-6 執行觸發信號擷取

目錄

第五章 PC LINK 使用44
5-1 PC LINK 安裝
5-2 PC LINK 操作
5-3 軟體系統要求
5-4 軟體安裝
5-5 硬體安裝
5-6 執行軟體
5-7 介面
5-8 詳細操作
5-9 快速操作流程
你士卒 送四片了
第六章 儀器校正100
6-1 校正方式
/ ** -
第七章 維護維修及使用101
7-1 使用者維護
7-2 送廠維修
7-3 操作、使用問題排除

邏輯分析儀保固說明

Leaptronix對所生產及銷售的產品,提供自出貨日起一年期間的零件及組裝的保固。保固期內產品如確實出現瑕疵,Leaptronix將免費提供材料及修理出現瑕疵的產品,但耗材不在保固範圍之內。為獲得本保固所提供的服務,客戶應於保固期開始時以下列方式通知Leaptronix,並為進行其服務提供適當的安排:

- (1)將產品保證書内填入完整資料,以傳真方式將產品保證書FAX至 Leaptronix。
- (2)以電話連絡方式,將產品保證書内各項完整資料告知Leaptronix 服務中心人員。

當有保固事件產生,客戶應負責將有瑕疵的產品妥為包裝與運輸,到 Leaptronix指定的代理商或經銷商服務中心,並自行付清運費。

若顧客所在地與Leaptronix服務中心位在同一國家,Leaptronix將支付把產品寄回顧客的費用。否則顧客需支付所有運費、關稅、稅金與任何其他費用。

本保固不適用於任何因不當之使用、不當或不充分之維護及照顧所引起之瑕疵、失效或損害。保固期中,Leaptronix得不對下列狀況提供服務:

- (1) 非由Leaptronix代表的人員於安裝、修理或服務中所導致的損害
- (2)因不當之使用或與不相容設備連接所導致的損壞。
- (3)任何因使用非Leaptronix耗材所導致的損害或功能失常。
- (4)因被修改或與其他產品整合且其後果使得提供服務的難度或時間 增加。

本保固由Leaptronix提供。Leaptronix對特定目的之買賣、轉售不負任何保固責任。Leaptronix修復或更換有瑕疵的產品,是對客戶在保固期內權益的補救措施。Leaptronix對於任何間接、特殊、偶然性或結果性之損害,不論是否曾預為提醒均不負任何責任。

邏輯分析儀消耗性附件保固說明

主機本體及外接盒本體以外的零件或組品,均為消耗性配件,不列入 保固項目範圍。在自購買日起30天之内應檢驗零件、組品是否有瑕疵 ,如果有異常應即時向指定銷售的代理商提出,並附上有瑕疵之零件 或組品,以更換新品。

消耗性零件或組品列表:

● 8CH 信號擷取盒 (含彩虹排線組)



● 8CH 信號擷取線組



● 信號擷取鈎



● USB Cable



第一章 產品說明

1-1 產品簡介

力浦電子(Leaptronix)自1980年創始以來,一直致力於IC的燒錄、量測之服務與貢獻,並以提供廠商完整的研發環境及高品質之量測儀器為宗旨曰標。

有鑒於數位時代的各種產品量測需要,本公司更深入與各產業結合, 成立量測儀器事業群(Leaptronix)提供數位系統量測之最重要基礎儀 器: 邏輯分析儀系列產品,而"LA-2050"正是此系列產品項代表之一 。

LA-2050是一部擁有32CH,取樣率500MHz及頻寬200MHz數位訊號的分析、除錯儀器,既可在獨立型儀器單機上做即時追蹤擷取所欲觀測的信號,也可以電腦連線來儲存及觀察、列印已擷取的波形來做分析,是一部非常好用、實用的分析及除錯工具,相信由於您的使用,必能快速地完成除錯及開發產品的使命。

1-2 安全及注意事項

所有操作、保養、維修服務時均需遵守下列安全注意事項及安全事項 ,未依照本手冊所提出的注意事項而誤用本儀器所造成不可預期之現 象,本公司不負擔因而引起的責任。

- 1. 使用電源之前請確認使用正確的輸入AC電壓,正確的保險絲已裝 妥,標準規格内容會在產品說明書內註明。
- 本儀器内具備保護的接地端點,為防止電擊,請確實使用三導線 電源線,並做好儀器端、電源端的接地。
- 3. 只有符合電壓、電流、特定規格的保險絲才可更換使用在本儀器上。
- 4. 不要在可燃氣體或火焰旁操作、使用本儀器。
- 操作儀器時切勿拆移儀器外殼而使用,或調整、更換內部各零件,以避免儀器誤動作及不必要的危險!



WARNING!

此警告符號表示注意產生危險,若未依正確操作或遵守程 序可能導致人員傷害,除非確實了解操作程序狀況,否則 不可繼續使用。



CAUTTON!

此小心符號表示注意,若未依正確操作或遵守程序可能 導致儀器受損,除非確實了解操作程序狀況,否則不可繼 續使用。

1-3 產品規格與特性

項目	規格		
時序分析(擷取頻率)	500MHz (Max)		
狀態分析(外部時鐘)	200MHz (Max)		
頻寬	200MHz (Max)		
通道	8CH x 4 Port(0~31CH)		
記憶體	總記憶體	4M Bytes	
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	儲存波形深度	1M bits/CH	
	觸發次數	1~255	
	觸發方式	Pattern/Edge/AND/OR	
	觸發通道	32CH	
	預先/延後觸發	YES	
觸發	觸發階層	3 (Edge or Pattern)	
7年 7月 7月 7日	連續/非連續觸發	YES	
	觸發輸出	YES(TTL Level)	
	脈波寬度觸發	YES	
	匯流排分析	YES	
	突波擷取	YES	
参考電壓	範圍	-4V~+4V	
	參考電壓準確率	±50mV	
最大輸入電壓	±30V		
輸入阻抗	100KΩshunted by 10pF		
温度	工作溫度	0°C~45°C (32°F~113°F)	
	保存溫度	-40°C~75°C (-56°F~167°F)	
相位誤差	1ns typical, 2ns Max		
PC Link 介面	USB 2.0		
使用電源	輸入電壓	AC: 90~240V,50~60Hz	
1人川 电加	保險絲	AC: 250V/2.0A	
功率消耗	正常消耗功率	18.0W	
	最大消耗功率	20.0W	
產品體積		₹ × 寬 × 深)	
重量	3.8kg		

1-4 產品附件表

NO	附件名稱	數量	備註
01	LA-2050主機	1	
02	信號擷取盒	4組(32CH)	含彩虹排線
03	信號擷取線組	4組(32CH)	
04	信號擷取鈎	1包	36支
05	光碟片	1	含連線軟體、驅動程式、手冊
06	USB Cable	1	
07	產品服務保證卡	1	
08	產品包裝確認表	1	詳列產品包裝組件
09	使用手冊	1	中文使用手冊
10	AC電源線	1	3線式
11	中文操作飾版	1	

1-5 選購配件

● 8CH 信號擷取盒 (含彩虹排線組)



● 8CH 信號擷取線組



● 信號擷取鈎



● USB Cable



第二章 儀器安裝

2-1 安裝前檢查

- 1. 儀器在出廠前均已經過精密測試及檢查,但仍請在開箱後使用前 檢查是否有異樣,以確認在運送過程中沒有受損後再使用。
- 依各機種附件表項目,檢查包裝內各種附件項目及數量是否齊全完整,否則應立即向本公司或當地代理經銷商提出反應及處理。

2-2 放置場合及使用場所

- 1. 本儀器以風扇及外殼氣孔形成循環散熱系統,使用時應放置於可 通風處,切勿堵住循環散熱進、出氣孔。
- 2. 操作使用環境溫度:0℃~45℃範圍内。
- 儀器操作時可能產生電磁場,以及緊臨放置於旁的儀器可能互相 影響運作,若有此現象,請將兩者距離隔開100m以上。並應儘量 遠離高磁場或可能產生干擾的範圍來使用之。

2-3 輸入電源規格

- 1. 在接上AC電源之前,請先確認所使用的AC電壓是否與儀器所接受的 輸入電壓規格相符,儀器的輸入電壓標示於貨板文字說明上。
- 2. 儀器可使用的輸入電壓 AC 90~240V,50/60Hz。
- ※ 注意!請先確認儀器的輸入電壓規格與儀器使用電壓規格相符。

2-4 備份保險絲之使用

若需使用到備份保險絲時,需先確認保險絲規格:

- 1. 使用保險絲為: 250V/2Amp。
- 2. 產品内已另附一個規格品保險絲於保險絲座内。
- ※ 注意!自行購置更換保險絲時,應依標準規格,若未依標準規格保險絲使用時,可能造成儀器損害。

2-5 LA系統的連接

2-5-1 LA系統連接順序

- (1)LA主機 → (2)信號擷取盒(含彩虹排線) → (3)信號擷取線組→
- (4)信號擷取鈎

系統連接組合完成圖如下:



- ※ 注意!切勿將信號擷取線組直接置入LA主機的Port端上使用,以兒導致LA主機損壞。
- ※ 如有斷裂或損壞,需送廠維修更換。

2-5-2 組件說明

1. 信號擷取盒(含彩虹排線)



2. 信號擷取線組



- ※ 注意!切勿將信號擷取線組直接置入LA主機的Port端上使用,以冤導致LA主機損壞。
- ※ 如有斷裂或損壞,需送廠維修更換。
- 3. 信號擷取鈎

信號擷取鈎與信號擷取線組連接方式: 信號擷取鈎金屬接點凹槽與信號擷取線組端子凹槽反向後相接。




← AC電源開關← 電源線插座

TEP

2-6 開機測試


- 1. 將電源線一端插於LA左側AC-in位置, 另一端則插於AC電源插座上。
- 2. 按下AC電源開關"1"的位置,由"0"切換 至"1"。
- 3. 再按下LA前面板右上方橘黃色的電源 控制開關 ⑩,則呈開機狀,紅色LED 指示燈為亮,蜂鳴器響1聲後,LA會進行系統的自我測試,最後可進入如下圖的初始書面即表示開機測試完成。



4. 關機時按下電源控制開關約2~3秒後放開,系統在儲存資料後即 關閉。

第三章 儀器面板說明

3-1 前置面板說明




NO.	項目	功 能 描 述
1	顯示功能	系統顯示區,顯示波形、訊息、功能
2	F1~F6功能鍵	系統細部功能鍵,應連結面板上的主功能控制 鍵來調整
3	選單鍵	包含Channel、Change Page、Auto—Scale、 Cursors、File、Utility、Main delays、 Grid及Logic levels
4	擷取鍵	包含三種擷取方式功能鍵(Single、Auto- store、Run/Stop)及消除波形功能鍵(Erase)
5	電源控制鍵	系統電源開關按鍵
6	方向鍵	控制波形:左右移動、縮小及放大與設定 Sample Rate
7	觸發鍵	選擇Int/Ext Clock和Trigger狀態設定
8	飛梭鍵	可用來配合做各項控制的左右、上下移動功能
9	項目控制鍵	用來做數字輸入及文字編輯功能
10	信號輸入埠	提供4組信號輸入
11)	觸發輸出 Trigger Out	送出一個"(升緣)信號, 提供給另一台機器,用來做同步時使用

3-1-1 Menus (項目) 控制键, 分述如下:


1. (Channel) 為通道設定鍵:

要設定通道時,按下通道鍵後,LCD右側有6格功能框可對應F1~F6 功能鍵來使用。先用飛梭調到預設定的通道上(反白的位置)。功 能鍵功用:



- F1
 - Channel On/Off(通道開/關): 設定各通道之顯示(On)


 或不顯示(Off)。
- F2 Bus (匯流排):設定匯流排,系統提供16組BUS顯示, 每一組BUS容許的通道數為2~16個Channel。進入此模 式後顯示如下:




Leaptronix[®]

Bus(匯流排)各部功能說明:

- a. Bus: 系統提供16組BUS,可利用飛梭 (選擇所要的BUS。
- b. Source:來源的Channel(通道)。可利用飛梭 (資) 選擇所要的 Channel(通道),搭配 (Enter) 鍵將所選擇的Channel(通道)放 到Objective内。
- c. Objective:確定的通道。若裡面有放Channel (通道)的話,可利用飛梭 ② 選擇所要的Channel (通道)搭配 (Enter) 鍵將所選擇的Channel (通道) 放回到Source内。
- ※ 利用(^)方向鍵來選擇要設定的選項,按 *A "選擇Bus,按 *<" 選擇Source,按 *>"選擇Objective。
- F1 Text Mode(數值形態):可選擇 Hex(十六進制) 或 Dec(十淮制)。
- F2 Reset(重置):將正在編輯的某一組Bus内的所有CH清除。
- F3 Reset All(全部重置):將所有編輯過的Bus都清除掉。
- F4 Move Up(上移):將Objective內所選擇到的CH往上移。 如下圖所示:



F5 - Move Down(下移):將Objective内所選擇到的CH往下移 。如下圖所示:



- F6 Back(返回):返回上一層選項。
- (3) F3 Disp Value On/Off(數值顯示):在波形上顯示數值, 顯示(On)或不顯示(Off)。
- (4) F4 Reorder 0←→31(排序0~31): 重新排序顯示各通道 、及名稱(CH0~CH31使用)。
- (5) F5 Name On/Off(名稱開/關):通道名稱之顯示/不顯示切換,開時為全部顯示,關時為全部不顯示。動作中為紅色顯示。
- (6) F6 Exit(離開): 為離開通道設定狀態。

- 2. Change 為顯示頁切換鍵:
 - (1).當螢幕顯示的通道或Bus數大於16個時,按下此鍵,會切換到 第二頁,也就是顯示16通道另外的訊號,再按一下就切回來。
 - (2). 搭配 "Trigger" 觸發鍵使用也可以切換功能頁面。
- 3. (Auto-Scale) 為自動調整鍵:

透過LA自動搜尋,尋找現有狀態時所擷取的訊號波形,搜尋完畢會嗶一聲,自動呈現於LCD上。LA自動搜尋現有狀態所擷取的號波形至呈現於LCD畫面上大約需3~5秒。

- ※ 10Hz以下的信號會搜尋不到。

按此鍵可顯示游標T,A~F共6條垂直游標,並顯示:A~B,A~T,B ~T,C~D,C~T,D~T,E~F,E~T,F~T,之各組時間差距,以 $nS/\mu S/mS$ 來表示。

※ 配合使用按 "A←→B" 鍵,顯示游標 B為實線,則B為致能狀態; "←"與
 "→"可移動游標 B,並改變B~A與B~T之時距:再按1次,則顯示游標C,則C為致能狀態; "←"與 "→"可移游標C,並改變C~D與C~T之時距。

- ※ 配合使用 "<" 鍵,則以游標「為致能軸,畫面向左;而按 ">" 則畫面向右,按 "Δ"則畫面沒形為放大狀態,按 "V"則畫面沒形為縮小狀態。
- ※ 再按一次游標設定鍵,可回T游標畫面,此時也可與方向鍵的四個方向功能 調整使用使畫面向左或向右,放大或縮小。
- ※ 或使用飛梭來做實線游標更細部的移動調整。

5. **File** 檔案設定鍵:

按此鍵後,F1~F4可用之檔案管理功能鍵項目:

- [F1] Load Setting(載入設定):内有五項空間(F1~F5)供選擇, 心須先有儲存系統設定資料,才能讀取出設定而使用。
- F2 Save Setting(儲存設定):有五項空間(F1~F5)供使用者 儲存系統設定資料。
- F3 Load Waveform(載入波形):内有五項空間(F1~F5)供選擇以讀取出儲存的系統設定及訊號波形資料。
- (F4) Save Waveform(儲存波形):有五項空間(F1~F5)供使用 者儲存系統設定資料及儲存所擷取到的訊號波形資料。
- F6 Exit (離開) 返回主書面。

6. Utility 為通用鍵:

按下此鍵進入對應出F1,F2,F3,F4,F5功能使用。

- Fi Display Mode(顯示模式):可選擇螢幕顯示方式為波型顯示或文字模式顯示切換。
- F2)- B/W(LCD背景為黑或白):設定LCD背景底色的開或關切換。
- F3 PC Link(電腦連線):可透過USB2.0介面將所觸發擷取到的訊號波形傳送至PC端,以供放大、觀察、列印。有關電腦連線的實務操作,可參考第5章節内容操作說明。
- F4 RAM Size(記憶體容量):可轉動飛梭調整記憶體容量。
- F5 Language(介面語言設定):F1~F3選擇操作介面的語言。
- (F6)- Exit(離開)返回主畫面。

7. (Main delays) 為記憶體比例設定鍵:

進入後,有F1~F3三種可使用:F1:10%,F2:50%,F3:90%,以F2:50% 而言,即表示以觸發中心軸為依據,將以 "T"軸為依據,基準顯示在100書面的50%的位置,飛梭可以調整不同比例。

8. Grid 為格點開關鍵:

按下此鍵後可控制LCD畫面上的時間軸虛線垂直刻度,用以切換顯示或不顯示。

9. (Logic) 為邏輯比較準位鍵:

按下此鍵後,可配合 $F1\sim F3$ 功能鍵來設定,改變邏輯比較準位,而 系統預設值為:

TTL: 1.5V CMOS: 2.5V ECL: -1.3V

- ※ 選定並按下F1/F2/F3其中一種後,LCD下方顯示邏輯比較準位值。
- ※ 以〈〉)方向鍵來選擇Port1~Port4,以〈O) 飛梭鍵來調整及設定各Port 的準位值。(每階為0.1V)。
- ※ 設定後,系統只用單一種邏輯比較準位來做高或低的參考值。
- ※ 系統可調整範圍: -4.0V~+4.0V。

3-1-2 Capture(取樣)項目控制鍵,分述如下:

1. (Single) 為單擊觸發鍵:

只做單一個訊號之擷取及顯示。LCD右上方顯示"pat"標記,擷取到訊號後即停止訊號擷取。

2. (Auto-) 為自動保存鍵:

重疊顯示測試結果,把每一次的測試結果都保留顯示在螢幕畫面上。此時LCD右上方呈現持續反白"pat"標記。

- ※ 按 Run/Stop 鍵可停止此功能。
- 3. (Run/Stop) 為啓動/停止鍵:

控制觸發執行的啓動或停止動作,切換之動作顯示於LCD右上方。 在啓動下有擷取到資料時會顯示"pat"白色閃爍,無"pat"表示 外部訊號跟使用者所設的觸發樣式不一樣。"Stop"即為停止。

- ※ 按 kunslog 後觸發之訊號顯示,會即時更新顯示最近一次所擷取的訊號波形,每擷取一次後就立即顯示於LCD上,並且持續擷取訊號波形。
- ※ 再按一次 Run/Stop ,停止訊號擷取,LCD呈現最後一次擷取之訊號。

4. (Erase) 為清除鍵:

- (1).可即時清除自動保存之重疊畫面,一般是配合自動保存鍵使用的功能。
- (2).在Trigger(觸發)功能選單下,按清除鍵可將所有通道的觸發 條件設為Don't Care。
- (3).在延遲的輸入功能下,按清除鍵可將延遲的值清為()。

3-1-3 Trigger (觸發)項目控制鍵,分述如下:

- 1. Int/Ext 為内部/外部clock選擇鍵:
 - 可用來切換模式,共有内部/外部兩種模式。
 - (F1) Internal(内部)模式,以LA内部的時脈訊號來觸發,即所 謂的非同步觸發模式或時間模式。
 - F2 External(外部)模式,以LA外部的時脈訊號來觸發,即所 謂的同步觸發模式或狀態模式。
- ※ 選用到的模式其文字標記為藍色。
- 2. (Trigger) 為觸發鍵:

按下此鍵後F1~F5各鍵表示可選用的觸發方式:

- F1 a.Continuous(連續 開/關):設定多階觸發條件為連續 /非連續。(搭配"") 鍵切換)。
 - b.Trigger Counter(觸發次數):設定要第幾次觸發可設定範圍為1~255次(搭配"[©]") 鍵切換)。
- (F2) a.Pat 1(階層一):選擇執行單階觸發條件(搭配"ლ" 鍵切換)。
 - b.Pulse Width(脈波寬度):選擇脈波寬度當觸發條件 可設定哪個涌道 ">" 、 "=" 、 "<" 。
- (F3)− Pat 2(階層二):選擇執行兩階觸發條件。
- F4 Pat 3(階層三):選擇執行三階觸發條件。
- F5 OR Pat(OR階層):選擇執行OR 觸發條件。

※ 觸發條件的設定方式:

- ※ 以飛梭旋鈕配合移動紅色游標到各通道位置上。
- ※ 再選定後按F1~F5以設定此通道之觸發狀態。
- ※ 各通道均會顯示在畫面以逐一設定或更改之,不考慮的通道可以設定為 Don't Care 或設定不顯示在LCD書面上!按F6離開此設定。

Leaptronix[®]

3-1-4 Character(文字鍵):

為數字及文字鍵:



- 1. 數字鍵:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10個數字。各數字鍵所含的英文字母及其他符號,可經由按該鍵而依序出現。
- 2. (DEL) 鍵:可刪除不要的字。
- 3. (A↔B) 鍵:游標A~游標F互相切換使用。
- 4. (→) 鍵:控制游標向右。
- 5. (←) 鍵:控制游標向左。
- 6. (Enter) 鍵:輸入鍵。在非通道設定(Channe 1)下按此鍵可進入延遲 和搜尋的功能。
 - F1 延遲:可輸入Delay値讓Delay値馬上顯示於螢幕中央(輸 入完後再按Enter即可按Erase可將値清為O Sec)
 - F2 搜尋:用來搜尋通道中某一筆資料。可選擇單一通道或 Bus搜尋。
 - F6 返回主畫面


3-1-5 特殊功能鍵:

- 1. () 為上、下、左、右之方向鍵:
 - (1). " Λ ","V"上下位置按下後可調變波形之放大、縮小、邏輯準位、觸發階層及Sample Rate選擇。
 - (2). *<", *>" 左右位置按下後,可調整波形之往前、往後 觀察之在觸發下可用來移動選擇該階層。
- 2. 為飛梭鍵:飛梭鍵主要有幾項功能如下:
- (1). 選定欲顯示的通道或預設定名稱的通道。
- (2). 選擇欲設定觸發條件的通道。
- (3). 設定邏輯準位值。
- (4). 設定記憶體資料儲存比例。
- 3. 功能鍵:F1~F6

- (1).用以配合Channel/File/Utility/Main delays/Logiclevels/Int/Ext/Trigger之各項設定時提供對應的F1~F6功能。
- (2).F1~F6的使用請依照系統當時所呈現於LCD畫面右側的功用說明而定。

3-1-6 信號輸入埠:

1. Port1~4, 訊號擷取輸入共有4組Port。



Port 1 代表: CH0~CH7
Port 2 代表: CH8~CH15
Port 3 代表: CH16~CH23
Port 4 代表: CH24~CH31

每個Port使用一組信號擷取盒,及一組10條信號擷取線組(含GNDx2)

2. 基準方波Clock:

系統提供一組為:~3.3V的方波Clock,以作為各通道校正及自我量測之用,使用時只要將各通道之信號擷取線或信號擷取鈎接觸此Clock端子即可在書面上顯示出該通道的基準方波。




3. Trigger Out (觸發輸出):

當機器觸發時會送出一個"___"(升緣)信號提供給另一台機器用來做同步時使用。

4. GND(接地):和2、3項同時使用。

3-2 側面介面說明



- 1. USB2.0界面, PC Link用。
- 2. AC輸入電源開關(0:代表OFF,1代表ON),此AC電源開關必需先為ON之後,前面板的電源控制開關才能有效控制。
- 3. AC保險絲座。
- 4. AC電源線三線式插座。

3-3 背面板說明

背面板圖示:



- 1. 注意事項說明。
- 2. 產品名稱及序號說明。
- 3. 安規表示。

第四章 操作使用說明

4-1 開啟系統電源

- 1. 確認使用的AC電源規格應與儀器輸入使用的規格相符合。
- 2. 將LA左側的AC電源開關由"0"扳向"1",以開啓AC電源。
- 3. 按下LA前面板右上方的電源控制開關 (0),則紅色LED指示為亮 (0N)狀態,蜂鳴器則"嗶"一聲後,LCD畫面出現系統測試System Test等字樣。
- 4. 系統自我測試完畢,LCD下方顯示: Press any key to continue . . .

此時可按任意鍵(電源控制開關鍵除外)立即進入操作畫面,或停留約 8秒後亦可進入操作畫面。

Leaptronix[®]

4-2 快速使用操作

LA-2050快速使用流程圖 LA-2050快速使用說明

檢查儀器型號 、外觀、配件

- 1. 檢查儀器是否正確、正常
- a. 檢查儀器型號、配件是否齊全。
- b. 檢查儀器外觀是否正常無損。

確認輸入電源規格& 儀器使用SPEC相符

- 2. 確認儀器輸入電源規格
- a. 確認儀器使用的電源規格與外接輸入AC電 源規格心需符合-致。
- b. 插上產品内所附的AC電源線。

電源開啓儀器 自我測試完成

- 3. 開機測試
- a. 開啟儀器左側面板Power開闢,由O切 1。
- b. 按下儀器前面板右上方電源控制鈕,正常 開機時軽鳴器響1聲,電源指示燈為亮。
- C. 系統自我測試經幾秒後會自動切到操作書 面。

設定使用的CH數目、 名稱(0~31)

- 4. 設定使用的CH數目、各CH名稱
- a. 按 "Channel" 鍵後,依書面F1~F5可設 定: 通道數、各通道的開/關及各通道的名 稱。
- b. 以飛梭鍵調整游標到欲設定的功能位置。
- C. 依應用所需予以各部份設定。
- d. 按F6離開CH設定。

LA-2050快速使用流程圖 LA-2050快速使用說明

設定使用的準位 (Logic Levels)



- 5. 設定使用的準位
- a. 按 "Logic Levels" 鍵,依照F1~F3所提 供功能設定進位類別及高低值。
- b. 可先選定: TTL or CMOS or ECL, 再以飛 **梭鍵調開整進位之大小値。**
- C. 按F6離開設定

設定各CH之觸發狀態 (Trigger State)



- a. 按 "Trigger" 鍵進入觸發狀態設定功 能。
- b. 以飛梭鍵移動至各通道,紅色處即各通道 設定處。
- 擇一項設定。
- d. 以F6離開設定。




- 7. 執行觸發擷取
- a. 將待測試板或電路置於通電之狀態,按 "Run/Stop"鍵,擷取所需的觸發訊號。
- b. 或按 "Single",擷取單一觸發訊號後停 止。

4-3 設定使用的通道數及名稱

1. 按 (Channel) 鍵後可進入通道設定狀態畫面如下圖:

利用飛梭先選定要修改的通道後依畫面可對應至 $F1\sim F6$,各功能鍵操作分述如下:



用以設定或改變通道名稱, LCD左下方出現:

Name : BUS00

†

說明:1.Name(名稱) 下方BUS00代表CHO的名稱。


- "↑" 所指處即為通道名稱字母輸入處,以文字鍵改變後,多餘字母可以按"DEL"鍵直接刪除。通道名稱字母最多可有8個字母,可以英文、數字混用。
- 3. 按 Enter 後CHO即可以改變名稱再用飛梭切換通道。

- 4. 按 F6 即可離開此設定。
 - F1 選擇顯示或不顯示此通道,轉動飛梭讓要調整的通道(反白)後,再按下F1即可。
 - F2 提供16組BUS顯示,每一組BUS容許的通道數為2~16個 Channel。
 - F3 在波形上顯示數値,顯示(On)或不顯示(Off)。
 - 用以排序顯示螢幕上的通道,排序方式為CHO~CH31。
 - F5 選擇顯示或不顯示此通道的切換鍵,當On字體呈現"紅色"狀,表示顯示各通道名稱,當Off字體呈現"紅色"狀,表示不顯示各通道名稱。
 - F6 離開設定書面。

4-4 調整各通道之準位

1. 按(Logic)鍵,進入邏輯準位設定畫面如下圖:

利用飛梭先選定要修改的通道後依畫面可對應至F1~F6,各功能鍵操作分述如下:




按 () 選擇所要調整的Port(有藍色的>指標即表示目前所在的Port)再利飛梭 () 調整電壓値之大小。

- (1). 在此狀態下對應出F1,F2,F3三個可調設的功能鍵:
 - a. 按 F)表示"邏輯準位"為TTL,預設值為:1.5V,視欲擷取的訊號電壓高低,可用飛梭或 *V″、 *\Λ″調整改變電壓值之大小。
 - b. 按 12 表示"邏輯準位"為CMOS,預設值為:2.5V,視欲 擷取的訊號電壓高低,可用飛梭或 $^{\text{V}}$ 、 $^{\text{V}}$ $^{\text{X}}$ 調整改變 電壓值之大小。

- (2). 調整設定OK後,以F6:Exit離開,並會儲存原先設定值,當再按"邏輯比較準位鍵"時,會顯示出原先設定的模式及設定的值。
- (3). 再按F1~F3:會回復原系統標準設定值,並進入可由飛梭調整準位大小的狀態。使用者在調設完"邏輯準位"後,則各通道的模式及設定值均為一致。

4-5 設定各通道的觸發狀態

1. 按(Trigger)鍵可進入設定各通道之觸發狀態畫面,如下圖:




2. LCD右方顯示出觸發狀態的選項:

F1: 連續 On(開) / Off(關) F2: 階層— F3: 階層二

F4: 階層三 F5: OR 階層 F6: 離開

3. 可按" (Change Page)" 切換至第二頁,如下圖:



F1: 觸發次數(可設定1~255次後觸發)

F2: 脈波寬度


數。

可用"飛梭"或"數字鍵"加上"→","←"調整改變觸發次

※ 起始狀態為: "001"

(設定若小於1,系統則會以1次作為觸發條件)

(設定若大於255,系統則會以255次作為觸發條件)



脈波寬度:可設定外部訊號的脈波寬度來當觸發。

- (1). 脈波寬度Function各選項功能說明:
 - a. CH:選擇觸發通道(S0~S31)可利用飛梭來選擇所測量的通道。
 - b. NAMF:顯示誦道名稱(根據所選擇的誦道會顯示該誦道名稱)
 - C. LEVEL:設定觸發準位,利用飛梭來選擇 "H" 或 "L" 準位。
 - d. 觸發條件選擇: ">"(大於)、"="(等於)、"<"(小 於)可利用飛梭來調整觸發條件。
 - e. TIME: 脈波寬度設定。
 - f. 單位調整: "S"、 "mS"、 " μ S"、 "nS"。可利用飛梭來 調整單位。
 - ※ 此功能是利用 () 的 *
 ※ 水功換每個選項及利用 () 次數字鍵和 "→" , "→" 來調整設定值。

(2). Trigger操作說明:


- a. 按 Trigger) 鍵,可進入設定各通道之觸發狀態畫面。
- b. 按下F2鍵進入階層— (Pat 1) 後,LCD下方顯示出各通道目前之狀態:

Pat 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

- ※ 起始狀態為: "Don' t Care"。
- c. 以飛梭改變游標至通道的位置,則LCD下方"x"指在該通道 設定值位置。 --
 - 按 [] 則可以將該通道設定值變更為 "L",即設定在低準 位() 時觸發。
 - 按 [n] 則可以將該通道設定值變更為 "H" ,即設定在高準 (h) 時觸發。
 - 按 [13] 則可以將該通道設定值變更為 "Don't care",即 設定在不考慮或可忽略狀態。
 - 按 [4] 則可以將該通道設定值變更為 "」 ",即設定在由 低準位轉變為高準位時觸發。
 - 按 [15] 則可以將該通道設定值變更為 "了」",即設定在由高準位轉變為低準位時觸發。
- d. 再將飛梭調游標指向CH1之處。若按 [72] 則CH1設定值變更為 H,其他各通道的觸發準位可依此方式類推設定。設定後如下 所示:
 - Pat 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxL
 - 按「F6」為Fxit,,離開此設定。


(3). 脈波寬度操作說明範例:

當所要測量的頻率若為 $50 \mathrm{KHz}$,它的週期寬度為 $20 \mathrm{uS}$,則脈波寬度 $50 \mathrm{uS}$ 。




設定步驟如下:

- a. 在主畫面下利用 鈕按"~","~"調整Sample Rate。
- ※ 調整Sample Rate時,必須比外部的脈波寬度更快才可。




Leaptronix°


b. 按 Trigger 鍵,可進入設定各通道之觸發狀態畫面:



C. 按 Change 切換至第二頁



d. 按 F2 選擇脈波寬度




- e. 利用飛梭先選擇通道(可由SO~S31選擇一個通道)
- f. 設定LEVEL準位為 "H"(偵測外部訊號為High的時候開始)
- g. 設定 "="(等於)
- h. 調整成 "010.000uS"
- i. 執行 (Run/Stop) 鍵擷取波形並顯示於LCD畫面上。

4-6 執行觸發信號擷取

- 1. 當各項設定完成後,可將信號外接盒終端的擷取鈎,勾住待測物 之各腳位上。
- 2. 啓動待測物之電源,即可以開始執行擷取觸發之信號波形。
- 3. 擷取觸發之信號波形有3種不同方式,可依所需使用。

方式一:

按(single)鍵,即表示欲擷取單一次觸發到的訊號,擷取後,動作停止,且波形顯示於LCD畫面上。



※ 執行擷取動作時,LCD右上方顯示為 "Run",停止擷取顯示時為 "Stop"狀態。

方式二:

按 Runsion 鍵,LCD右上方呈現"Run"狀態,擷取到的第一個訊號波形會呈現在LCD畫面上,而後來再擷取到的第二個訊號波形,會更新取代第一個訊號波形畫面。再按則停止訊號擷取, LCD畫面上則呈現最後一次觸發到的訊號波形。

方式三:

按(store)鍵,此時LCD右上方呈現"Store Run"狀態,可自動儲存擷取到的訊號波形,且顯示於LCD畫面上。此時擷取到的訊號波形會持續目重疊於LCD畫面上。

按Run/Stop 鍵,可以停止此種訊號擷取狀態。

按 Erose 鍵,可以清除自動保存所儲存重疊於LCD上的訊號波形, 此鍵是配合自動保存鍵使用。

4-7 觀察擷取信號的波形

- 1. LA-2050可使用及顯示的CH數為32個,而LCD—個畫面顯示16CH,可用切換頁鍵來改變觀察之畫面是Page1或是Page2。
- 2. Page 1顯示:CHO~CH15 為預設値,Page 2顯示:CH16~CH31。
- 3. 按 (F2) (上一個)、(F3) (下一個)來轉動上or下一個通道。

波形放大、縮小及T游標位移:


- a. 按 方向鍵上方的 " Λ " 可以 Zoom-in,用以放大LCD畫面 上之波形顯示。
- b. 按方向鍵下方的"V"可以Zoom-out,用以縮小LCD畫面上之 波形顯示。
- C. 按方向鍵左方的 "<"可以將T游標位移向左移動,如果是在 固定的取樣率下,每次位移延遲的增加量,是依放大/縮小之 倍數而定。
- d. 按方向鍵右方">"可將T游標位移向右,如果是在一樣的取 樣率下,每次位移延遲增加量是依放大/縮小之倍數而定。

A~F游標與T游標時間計算:

- a. 當按 (Curron) 鍵會出現A~F六條游標與T游標同時出現於LCD畫 面上。
- b. 可按 (A←B) 鍵來切換A~F游標的操作,選擇到的即為實線。利用"→","←"按鍵來移動到要計算的波形起始和結束位置,波形下方會計算出兩條游標的時間差。

4-8 系統設定、波形資料的儲存及讀取

按" File " 鍵,可進入系統設定與波形資料儲存及讀取功能項,如下圖所示的書面:



F1: 載入設定値 F2: 儲存設定値 F3: 載入波形

F4:儲存波形 F6:離開

1. 載入設定値

- (1). 按 F1 可進入載入設定功能畫面(如下圖),共有五組可供系統設定資料載回,此時按 F1 ,可以將原F1的系統設定資料載回。
- (2). 按二次(F6)可回到量測波形畫面。

2. 儲存設定値


- (1). 按 F2 可進入儲存設定功能畫面(如下圖),共有五組可供系統設定資料儲存,在按下 F1 後,表示將資料儲存於F1指定位置。
- (2). 按 F6 可返回。

3. 載入波形

- (1). 按 [73] 可進入載入波形畫面儲存波形(如下圖),共有五組資料可供載回,此時按 [77],可以將原F1的波形資料載回。
- (2). 按二次 F6 可回到波形觀察畫面。

4. 儲存波形

- (1). 按 [4] 可進入儲存波形功能畫面儲存波形(如下圖),共有五組可供波形資料儲存,在按下 [F] 後,表示將波形資料儲存於F1指定位置。
- (2). 按 [6] 可返回。



4-9 關閉LA系統電源

- 1. 在開機情形下,欲關閉LA時,按下(w)鍵,則可關閉電源。
- 2. LCD畫面下方會出現:

Save Boot Wait 在儲存相關系統資料約3~4秒後關閉。

3. 關閉AC電源或拔除AC電源線:

如果長時間不使用儀器,應關閉LA左側面的AC Power開關,由"1"扳至"0",以關閉AC電源。


第五章 PC LINK使用

5-1 PC LINK安裝

- 1. 使用PC Link功能主要是將LA單機上已擷取之訊號波形,傳送至PC 端儲存、觀察、搜尋、及列印。
- 2. PC Link使用USB 2.0為通訊介面,使用時需要安裝USB driver 。
- 3. 將光碟内附(或上Leaptronix網站"下載專區")的PC Link應用軟體安裝於PC上:
 - 先把程式解壓縮後,會出現有安裝的按鈕,只要點入此按鈕後依 PC書面所示循序即可完成安裝。
- 4. 安裝程序及步驟完成後,在PC桌面會出現 (1) 按鈕,此即表示安裝完成。

5-2 PC LINK操作

- 1. 在LA-2050主機端已擷取了觸發訊號波形情形下,可將此訊號波 形透過USB 2.0界面載入PC端來觀察。
- 2. 於LA主機端按下(如明) 鍵後,LCD畫面右方出現: F1~F5的功能項,選擇F3為PC Link功能,按下F3後,即表示主機端已準備好波形資料傳送。
- 3. 在PC端以滑鼠點下LA之按鈕 (A) 後,進入LA操作畫面如下圖:



5-3 軟體系統要求

CPU: 3.0GHz或更高的CPU。

Ram: 至少512MB 的RAM。


HD: 50MB可用空間。

支援USB2.0介面的連接埠。

5-4 軟體安裝

Step1: 先將所有正在執行的程式關閉。


Step2: 將光碟放入光碟機依下列步驟進行安裝。如果光碟機的自動播放被開啟則會出現下列畫面:



如果光碟片沒有自動執行,請按下 Windows「開始」按鈕,然後按「執行」。在「開啓」欄位中輸入 "D:\setup.exe" (假設光碟機為 "D:\")。



Step3:按下「Next」後將會出現安裝路徑的選擇頁面:



Step4:按下「Next」後便會開始安裝安裝完成後按下「Finish」即可完成安裝。



5-5 硬體安裝

Step1: 將Logic Analyzer主機本體透過USB與PC連線;如果是第一次 安裝將會出現下列書面。



選擇「是,只有現在」

Step2:按下一步之後會出現下列畫面。



選擇「從清單或特定位置安裝」

Step3:按下一步之後會出現下列畫面。



勾選「搜尋時包括這個位置」並按下「瀏覽」



在安裝的資料夾下(預設為 c:\program files\Logic Analyzer V2.0\)有一「Driver」的資料夾:選取此資料並選取「確定」。

Step4:按下「確定」後再選取「下一步」便會開始安裝所需要的 Driver。



安裝期間會出現下列警告視窗:



選擇「繼續安裝」便會完成Driver安裝。

Step5:安裝完成按下「完成」即可完成。




5-6 執行軟體

方法一:

1. 按下「開始」功能鈕選擇「所有程式」。



2. 選擇 LogicAnalyzer Software → LogicAnalyzer V2.0即可啓動軟體。



方法二:

1. 直接點選桌面的軟體圖式即可啓動軟體。



5-7 介面

5-7-1 裝置選擇




利用下拉式選單來選擇機型

5-7-2 操作介面

1. 顯示視窗

(1). 波形視窗



A: 功能選單列。

D: 通道名稱顯示。


B: 工具列。

E: 觸發模式顯示。

C: 資訊列。

F: 波形顯示區。

(2). 狀態模式



- A: 狀態模式顯示區。
- B: 通道名稱顯示。
- C: 觸發模式顯示。

2. 功能表

(1). File功能表

Load

Save

C<u>h</u>angeModel

<u>Import</u>

<u>E</u>xport

 \underline{C} apture

Report.

Print...

E<u>x</u>it

(2). View功能表

HandShift

Zoom In

Zoom Out

Grid Style

B/W

Load:將儲存在PC中的檔案載入。

Save: 將目前的資料存成檔案。

Change Model:切換機種。

Import: 將主機的資料上傳到PC。

Export:將PC的資料下載到主機。

Capture:將目前的畫面存成檔案。

Report:將目前的資料匯出成報表。 Print:將目前的波形列印出來。

Exit:關閉目前的程式。

HandShift:掌形工具。

Zoom In:波形放大。

Zoom Out:波形縮小。

Grid Style:格點樣式切換。

B/W:背景色切换。

(3). Run/Stop功能表

<u>A</u>uto Scale

 \underline{R} un

Single Run Auto Store

Erase

Stop

Auto Scale:自動搜尋。

Run:連續取樣。

Single Run:單次取樣。

Auto Store:自動保存。

Erase:清除畫面

Stop:停止。

(4). Tool功能表

Taigas EJi. QhaneliUn etti 3000 Omore Trigger Edit:設定Trigger條件。 Channel/Bus Edit:Channel/Bus設定。 GOTO Cursor:游標定位。

(5). Help功能表

<u>D</u>efault About... Default:原廠設定。 About:軟體資訊。

(6). search功能表

Search Setting Search Previous Search Next Search Setting:開啓搜尋功能對話框。 Search Previous:搜尋上一筆。 Search Next:搜尋下一筆。

3. 動作列

(1).檔案功能列



A: 載入。

C: 擷取書面。

B: 儲存。

D: 列印。

(2). 進階功能動作列



A: 呼叫BUS設定對話框。

E: 停止。

B: 呼叫Trigger設定對話框。 F: 自動搜尋。

C: 連續取樣。

G: 白動保存。

D: 單次取樣。

H: 清除書面。

(3). Utility動作列



A: 畫面縮小。 F: 搜尋設定。

B: 畫面放大。 G: 搜尋下一筆。

C: 新增游標。 H: 格點模式。

D: 游標間距顯示。 I: 背景反白。

E: 搜尋上一筆。 J: 手形工具。

5-8 詳細操作

5-8-1 檔案功能

1. 載入

方法一:

點選「File」功能表,再點選「Load」,即可進行載入檔案。

方法一:

點選工具列上的檔案夾圖案,即可載入檔案。



2. 儲存

方法一:

點選「File」功能表,再點選「Save」,即可進行存檔。

方法二:

點選工具列上的磁片圖案,即可存檔。



3. 匯出

- (1). 將Logic Analyzer透過USB與PC連接,才能使用此功能。
- (2). 將Logic Analyzer接好之後,點選「File」功能表,再點選 Export,即可將資料匯出至Logic Analyzer。

4. 匯入

- (1). 將Logic Analyzer透過USB與PC連接,才能使用此功能。
- (2). 將Logic Analyzer接好之後,點選「File」功能表,再點選 Import,即可將資料由Logic Analyzer匯入至PC軟體中。

5. 書面擷取

方法一:

點選「File」功能表,再點選「Capture」,即可呼叫出畫面擷圖 對話框。

方法二:

點選工具列上的照相機圖案,即可呼叫出畫面擷圖對話框。





書面描圖對話框:

A: 圖片註解輸入,如果有輸入註 解,則註解會自動加註在圖片 左上角。

6. 報表輸出

點選「File」功能表,再點選「Report」即可呼叫出報表輸出對 話框。



報表輸出對話框:

A: 路徑選擇

B: 檔案選擇

C: 檔名輸入框

D: 測試人員姓名

E: 選擇輸出範圍

7. 列印

方法一:

點選「File」功能表,再點選「Print」, 即可呼叫出列印功能對 話框。

方法二:

點選工具列上的印表機圖案,即可呼叫出列印功能對話框。





列印功能對話框:

A: 目前所選擇的印表機

B: 選擇橫印或是直印

5-8-2 波形擷取

1. 連續取樣

方法一:

點選「Run/Stop」功能表,再點選「Run」,即可連續擷取波形資料。

方法二:

點選工具列上的雙箭頭圖案,即可連續擷取波形資料。



2. 單次取樣

方法一:

點選「Run/Stop」功能表,再點選「Single Run」,即可單次擷取波形資料。

方法二:

點選工具列上的單節頭圖案,即可單次擷取波形資料。



3. 停止

方法一:

點選「Run/Stop」功能表,再點選「Stop」,即可停止目前所有動作。

方法二:

點選工具列上的紅色正方形圖案,即可停止目前所有動作。



4. 白動搜尋

方法一:

點選「Run/Stop」功能表,再點選「Auto Scale」,即可自動搜尋波形資料及自動設定系統參數。

方法二:

點選工具列上的螢幕圖案,即可自動搜尋波形資料及自動設定系統 參數。



5. 自動保存

方法一:

點選「Run/Stop」功能表,再點選「Auto Store」,即可在畫面上 自動保存波形。

方法二:

點選工具列上的波形圖案,即可在畫面上自動保存波形。



6. 清除畫面

方法一:

點選「Run/Stop」功能表,再點選「Erase」,即可清除畫面。

方法二:

點選動作列上的「Erase」圖案,即可清除畫面



5-8-3 波形分析

1. 格點模式

方法一:

點選「View」功能表,再點選「Grid Style」,即可切換格點的顯示模式。

方法二:

點選工具列上的網格狀圖案,即可切換格點的顯示模式。



2. 背景色

方法一:

點選「View」功能表,再點選「B/W」,即可切換背景色。

方法二:

點選工具列上的黑白對角圖案,即可切換背景色。



3. 手形工具

方法一:

點選「View」功能表,再點選「HandShift」,即可切換手形工具。 方法二:

點選工具列上的手掌圖案,即可切換手形工具。



4. 波形縮小

方法一:

點選「View」功能表,再點選「Zoom Out」,即可縮小波形。

方法二:

點選工具列上的放大鏡(-)圖案,即可縮小波形。



5. 波形放大

方法一:

點選「View」功能表,再點選「Zoom In」,即可放大波形。


方法二:

點選工具列上的放大鏡(+)圖案,即可放大波形。



6. 波形移動

拖動波形畫面下方的捲動軸,即可左右位移波形。或使用手形工具 左右拖拉波形。



7. 調整波形位置


СНО	×
CH1	×
CH2	×
CH3	×
CH4	×
CH5	×
CH6	×
CH7	×

於左方顯示區,直接按住 滑鼠左鍵拖拉,即可調整 波形的上下位置,被選定 的通道會以紅框顯示。

5-8-4 各項設定


1. 間隔時間設定

於「波形視窗」下,點選工具列的下拉式選單即可設定。此設定會 變畫面中的刻度間隔,並且會於左下角顯示目前所對應使用的取樣 頻率。



2. 記憶深度設定

於「波形視窗」下,點選工具列的下拉式選單即可設定。記憶深越大,則在較慢的取樣頻率下,會花費較多的資料抓取時間,此時可以選擇「Auto」選項,設定為由軟體自動設定記憶體大小,以加快資料抓取時間。在設定完成之後,會於左下角顯示目前所對應使用的記憶深度。



3. Channel/Bus設定

方法一:

點選「Tool」功能表,再點選「Channel/Bus Edit」,即可呼叫 Channel/Bus編輯對話框。



方法二:

(1). 於波形模式下,在波形畫面上按下滑鼠右鍵,於下拉式選單中,選取「Advanced Bus」,即可呼叫Channel/Bus編輯對話框。



(2). 於狀態模式下,在資料區按下滑鼠右鍵,於下拉式選單中, 選取「Advanced Bus」,即可呼叫Channe1/Bus編輯對話框。




方法三:

點選動作列上的Bus字樣,即可呼叫Channel/Bus編輯對話框。



(1). BUS設定頁面



A: 通道狀態;由左至右分別為 「模式」、「名稱」、「Bits」。


B: Channel/Bus設定區

C: 各Port電壓顯示

D: 功能鍵

E: 狀態顯示區。


(2). 將通道設定為Channel



- A:目前狀態:此設定僅在通道為BUS時有效。 Bits為目前此通道中含有多少個Bit(Channel),1代表單一 Channel,0為關閉:其它大於1者為BUS。
- B: 由於「Auto」及「User」模式僅在通道為BUS時有效,故Channel在顯示時,數字或打勾顯示均不影響Channel的設定。

(3). 將誦道設定為BUS

在Channel/Bus設定區,直接以滑鼠左鍵拖拉,即可設定BUS或Channel。



A: 目前狀態:

Auto代表目前模式為自動判斷模式。

User代表目前模式為使用者自訂。

Bits為目前此通道中含有多少個Bit(Channel),1代表單一Channel,0為關閉:其它大於1者為BUS。

- B: Auto模式下的BUS顯示。
- C: User模式下的BUS顯示。

※ 白動模式

由於Auto模式無排列問題,故以打勾顯示,BUS的排列由左至右為MSB到 LSB。


模式的切換方式: 單點一下「User」,即可將模式切換至「Auto」。

※ 使用者模式

BUS排列將以使用者定義為準,故以數字顯示順序。BUS的排列數字越小者為MSB: 反之則為LSB。

模式的切換方式: 單點一下「Auto」,即可將模式切換至「User」。

(4). 新增涌道




- A:按下頁面下方的「Add」按鍵。
- B: 在所有通道的最下方會新增一個空白的通道,可供使用者自訂内容。

(5). 移除通道




先選定要移除的通道




- A: 點選頁面下方的「Delete」。
- B: 剛剛所選定的通道便會被刪除。

(6). 清除通道



先選定要清除的通道




- A: 點選頁面下方的「Erase」。
- B: 剛剛所選定的通道將被清空。

4. Trigger設定

簡易Trigger設定:


方法一:

於「波形視窗」點滑鼠右鍵「Trigger/Pattern」欄位,即可呼叫快速設定選單。



方法二:

於「狀態模式」點滑鼠右鍵「Sample/Trigger」欄位,即可呼叫快速設定選單。



進階Trigger設定:

方法一:

點選「Tool」功能表,再點選「Trigger Edit」,即可呼叫 Channel/Bus編輯對話框。



方法二:

(1). 於波形模式下,在波形畫面上按下滑鼠右鍵,於下拉式選單中,選取「Advanced Trigger」,即可呼叫Trigger編輯對話框。



(2). 於狀態模式下,在資料區按下滑鼠右鍵,於下拉式選單中, 選取「Advanced Trigger」,即可呼叫Trigger編輯對話框。




方法三:

點選動作列上的「Trig」字樣,即可呼叫Channel/Bus編輯對話 框。



(1). Trigger設定頁



- A: 模式切換。
- B: 連續/非連續及内/外部觸發的設定。
- C: 清除鍵。
- (2). 清除Pattern設定


按下畫面下方的「Erase」鍵,即可清除目前所有Pattern設定:

在Pattern模式下,會將所有Trig狀態重設為「Don't Care」。

在Pulse寬度模式下,會將設定值設定為「CHO」「High」「=」「O」「ns」。

Pattern:

(1). Pattern的切換



點選左側Pattern的按鍵,即可在各模式間切換。

(2). Pattern的設定




A: Pattern狀態區。

要改變Pattern的觸發模式,可以使用滑鼠右鍵於狀態區呼叫 狀態選單:




點選所需要的狀態即可以設定該Channel的狀態。

a. 當狀態為「Low」、「High」、「Don't Care」時,使用滑鼠左 鍵在狀態上按住不動,並左右拖拉,可快速設定觸發狀態。




b. 當狀態為「Raising」、「Falling」時,使用滑鼠左鍵在狀態上 按住不動,並左右拖拉,可移動「Raising」、「Falling」的所 在位置。



- ※ 注意:觸發狀態在Pattern2及Pattern3下,只能選擇「Low」、 「High」、「Don't Care」三種狀態。
- ※ 在Pattern1及Pattern OR之下,「Raising」「Falling」只能擇其一設定。
- ※ Pattern2及Pattern3模式為,需前一Pattern所設定之狀態達成後,才 會進行次一Pattern的比較,當全部Pattern所設定的狀態皆符合後即觸 發。
- ※ Pattern OR模式為,Pattern1或Pattern OR其中之一狀態符合即觸發.

Pulse寬度



- A: 點選左方Pattern列的「Pluse Width」鈕,即可切換至PulseWidth設定頁。
- B: 選擇通道。(CHO ~ CH31)
- C: 通道名稱(自動顯示)。
- D: 選擇準位。(Low、High)
- E: 選擇條件。(<\=\>)
- F: 輸入時間
- G: 選擇時間單位

連續與非連續:



- A: 在右方資訊列上,點選「Continuous」中的「On」、 「Off」,即可。
- ※ 此功能只有在「Pattern2」、「Pattern3」時才有作用。
- ※ 當連續/非連續被設定為「On」時,Pattern2及Pattern3的 狀態必需依循連續筆數資料符合Pattern狀態,中間不可參 雜其它狀態才會產生觸發。反之,則不需連續資料符合,只 需在後續資料中符合即可觸發。

觸發計次:



- A: 在右方資訊列上,於「Trig Counter」中的輸入框可輸入想計數的次數,Counter次數為1~255次
- ※ 輸入超出255次,則系統在設定時,仍自動限定在255次。

内/外部觸發:



A: 内/外部觸發

當設定被選擇為「内部觸發(Internal)」時,則使用 内部取樣頻率取樣。

當設定被還擇為「外部觸發(External)」時,則使用外部CLOCK做為取樣頻率。

※ 注意:

LA系列使用最後一個通道(CH31)做為外部觸發訊號輸入源。 PLA系列使用獨立的外部觸發訊號輸入源。

5. 雷壓設定



在BUS設定頁,在上方電壓顯示區用滑鼠左鍵點選,即可呼叫電壓 設定對話框。



- A: 點選此選項,則會將所有Port的電壓設為一致,反之則分開獨立設定。
- B: 標準電壓設定:共計有「TTL」、「ECL」、「CMOS」三種電壓可以選擇。
- C: 使用者自訂;可供使用者自訂電壓準位。
- ※ 注意:PLA系列的可設定電壓埠數量與LA系列稍有不同,依機種分為1埠與 2埠兩種。

6. 延遲



點選工具列上的「Delay」按鈕,即可呼叫Delay輸入對話框。



A: 選擇單位。

BKSP: 游標向後刪除一個字元。


Clear: 清除輸入框内容。

"←", "→": 游標的左右位移。

7. 變更通道名稱

方法一:

於「波形視窗」下,連點兩下通道名稱,即可呼叫名稱設定對話 框。




方法二:

於「狀態模式」下,連點兩下通道名稱,即可呼叫名稱設定對話 框。



方法三:

於「BUS」設定對話框,連點兩下通道名稱,即可呼叫名稱設定對話框。



名稱設定對話框:



BKSP: 游標向後刪除一個字元。

Clear:清除輸入框内容。

Caps:大小數切換。

Shift:字元/符號切換。

"←", "→": 游標的左右位移。

8. BUS數值顯示模式切換

方法一:

於「波形視窗」下,按滑鼠右鍵「Trigger Pattern」,即可呼叫 數値顯示選單。




Hexadecimal:以十六進制顯示。

Decimal:以十進制顯示。

Binary:以二進制顯示。

方法二:

於「狀態模式」下,按滑鼠右鍵,即可呼叫數值顯示選單。



Hexadecimal:以十六進制顯示。

Decimal:以十進制顯示。

Binary:以二進制顯示。

9. 游標設定

(1). 新增游標


點選上方工具列的「Add」圖示,即可在「波形視窗」或「狀態模式」新增一組游標。



※ 游標數曰限定為26個。

(2). 刪除游標


在要刪除的游標上點滑鼠右鍵,即可呼叫功能選單。



點選「Delete」即可刪除所選定的游標。

(3). 移動游標


在要移動的游標上,按住滑鼠左鍵不放,左右拖拉,即可移動游標位置。



(4). 尋找游標

方法一:

在「波形視窗」的「波形顯示區」點選滑鼠右鍵,即可呼叫 功能選單。



方法二:

在「狀態模式」的「狀態顯示區」點選滑鼠右鍵,即可呼叫 功能選單。




方法三:

點選「Tool」功能表,再點選「GOTO Cursor」,即可呼叫 Channel/Bus編輯對話框。



Leaptronix[®]

a. 點選「GOTO Cursor」即可呼叫游標尋找對話框。



可於下拉式選單中,選取要尋找的游標。

- b. 點選「GOTO Trigger」即可將中心點對準Trigger游標。
- c. 點選「GOTO Begin」即可將中心點對準資料的起始點。
- d. 點選「GOTO End」即可將中心點對準資料的結束點。


(5).游標時間



點選上方工具列的「Set」圖示,即可呼叫游標時間對話框。



選擇起始游標及結束游標,再點選「Add」,即可在工具列上 新增一組游標時間顯示。




在游標時間上點一下滑鼠左鍵,即可在「游標時間」及「游標類率」間進行切換。



10. 顯示百分比設定

於「波形視窗」下,點選丁具列的下拉式選單即可設定。



選擇後,畫面中的空心點位置便會依所選擇的比例在畫面上做改變,且會依所設定的百分比進行記憶體的Trigger。設定完成後,會於左下角顯示目前所對應使用的顯示百分比。

Memory Percent : 50% / 50%

※ 資料重新抓取後,則更新顯示狀態。

Leaptronix[®]

11. 資料搜尋

方法一:

點選動作列上的望遠鏡圖案,即可呼叫資料搜尋功能對話框。



方法二:

在「波形視窗」或「狀態模式」,點選滑鼠右鍵,選擇「Search」, 再點選「Search Setting」,即可呼叫資料搜尋功能對話框。





方法三:

點選「Search」功能表,再點選「Search Setting」,即可呼叫資料 搜尋功能對話框。

> Search Setting Search Previous Search Next


1. 資料搜尋對話框



B: 欲搜尋的資料。 D: 搜尋列表。

2. 更改搜尋列表内的資料

在DATA 欄位上,連點滑鼠兩下,可以呼叫資料編輯對話框。



在對話框裡輸入新的搜尋值即可變更要搜尋的資料内容。

(1). BUS編輯書面



(2). Channel編輯畫面



3. 跳至上一筆與下一筆資料

方法一:

點選工具列上的「上一筆」及「下一筆」圖案,即可跳至對應的資料上。





方法二:

在「波形視窗」或「狀態模式」下點滑鼠右鍵,選擇「Search」, 再點選「Search Next」或「Search Previous」,即可跳至對應的 資料上。





5-9 快速操作流程


- 1. 將Logic Analyzer接上電腦。
- 2. 將Logic Analyzer切換至PC Link模式。
- 3. 執行Logic Analyzer PC軟體。
- 4. 選擇裝置。



5. 自動搜尋。 選擇工具列上的自動搜尋鍵。




「自動搜尋」,能自動偵側是否有抓取到訊號,並自動調整取樣頻率及記憶深度。抓到波形後,便會自動將波形秀出。



6. 變更名稱

(1). 連點兩下名稱顯示區,以呼叫名稱設定對話框。




(2). 利用對話框,將所有訊號命名。




7. 設定觸發

(1). 按右鍵「Trigger / Pattern」欄位,呼叫簡易觸發功能選單。




(2). 設定之後,波形便會依照所設定的觸發狀態觸發。




8. 手動設定

(1). 如果不使用自動搜尋的功能,則可以在波形顯示區按右鍵進 行通道設定。



(2). 以拖拉的方式,進行BUS的組合及Channel的指定。




(3). 電壓顯示區上,點一下滑鼠左鍵,呼叫電壓設定對話框。




(4).在對話框裡設定電壓。



(5). 點選上方的Trigger分頁,切換至Trigger頁。




(6). 可以在Trigger頁裡設定進階的Trigger設定。



(7). 回到波形視窗,按下上方工具列的雙箭頭按鍵,即可抓取波形。



(8). 擷取到資料後,即可重覆上述(6)~(7)點,進行觸發設定。




9. 回到波形視窗,可以點選工具列上的「DIV」下拉式選單,以設定取樣頻率。





10. 點選工具列上的「Memory Depth」下拉式選單,以設定記憶深度。



11. 點選工具列上的「Delay」鍵,輸入Delay値。



用Delay輸入對話框,輸入Delay值。



第六章 儀器校正

說明

儀器在使用過一段時間後(通常為一年),因各種因素會造成設定値與 輸入及輸出端値間的誤差,建議以儀器校正方式來解決。

6-1 校正方式

校正方式有二,分述如下:

- 1. 由儀器使用者提出付費校驗申請,並送回製造廠實施校正,本公司並提出一般出廠校驗結果報告表。
- 送回廠維修之儀器,如有零件更換時,建議均實施校正。(校正費用另列於維修費表中)。
 - ※保固期間内之維修及校正則依保固方式處理。
 - ※目前暫不提供使用者自行校正。

第七章 維護維修及使用

說明

儀器之維護與維修區分為:使用者維護與送廠維修兩項,如下說明。

7-1 使用者維護

- 1. 儀器使用者在不拆卸機器外殼情形之下進行維護動作。
- 2. 儀器在使用正確的AC輸入電源時,如果按左側面板的 Power Switch為 "1" 且按了前面板上的Power鍵而仍無作用時,則可能 保險絲已燒毀。要更換保險絲時切記將AC電源線拔掉,再扳開保 險絲蓋後依標準保險絲更換之。
 - ◎註:使用不合儀器標準之保險絲可能導致儀器受損、燒毀、或嚴重火災且無法享有產品保證服務。
- 儀器之散熱進、出氣孔應防止覆蓋或堵塞,以確保可長時間正常使用。
- 4. 儀器應防止水滴或其他液體滲入。
- 擦拭時應避免使用具有腐蝕性或容易產生化學變化的清潔劑或溶液。
- 6. LCD面板應避免以尖銳物或重擊碰觸,以防止刮傷、毀損。

7-2 送廠維修

如有以下情形請送回製造廠或代理經銷商維修或更換部品。

- 1. 在更換正確良好的保險絲及確認AC電源均無誤後,仍無法正常開機至操作書面使用。
- 2. 開機後系統一直停留於開機畫面,無法進入可操作的畫面。
- 3. 儀器操作時出現錯誤訊息後就無法再操作,且會一直出現此情況時。
- 4. 儀器前、左、後面板有部品零件破損而不堪使用,更換零件時必需拆卸外殼之情形。
 - ※ 送廠維修注意事項:請使用原產品包裝材料送回或謹慎包裝以防止因振動、碰撞、摔落而破壞產品。

Leaptronix[®]

7-3 操作、使用問題排除

7-3-1 說明:

在使用邏輯分析儀時可能會遇到某些使用或操作疑問事項,請先詳閱 使用手冊之各項說明。

7-3-2 儀器操作、使用產生之問題及對應:

- 一、開機為Power on 時,電源指示燈不亮,無法顯示是否正常?
- 答: 檢查電源線是否牢固及保險絲座内的保險絲是否正常AC電源開關是否在"1"的位置。
- 二、開機後電源指示燈(紅色)亮,但是螢幕無畫面顯示?
- 答:可能系統未能開機,可再按一次Power Switch鍵。
- 三、按下了F1~F6鍵無訊息反應?
- 答:在螢幕右側的F1~F6鍵,只使用在配合功能控制鍵按下後,LCD 右側會出現F1~F6時,做功能性調整使用,並非在任何狀態下 均可以操作。
- 四、信號擷取端子如何配合使用訊號擷取鈎子?
- 答:可將信號輸入線末端之單Pin母座,插上訊號擷取鈎子的Pin端固定後,再以擷取鈎來勾住待測物端。
- 五、電路正常在運作但卻擷取不到訊號波形?
- 答: 1.確認信號擷取鈎與待測點接觸OK。
 - 2.確認外接盒兩端信號排線無損傷目與主機接觸良好。

六、如何可知每一通道的信號擷取線及迴路是為正常?

答:可將各通道之信號擷取線,接在LA的基準方波,來觀察其是否擷 取到該方波來判定。

七、電路正常運作,但執行觸發後卻無法擷取到波形? (硬體線材連接OK嗎?)

答:確認所設定的LA觸發狀態、模式、準位是否符合待測電路的規格 特性。

八、待測電路正常Work,但執行觸發後卻無法擷取到波形?

答: 可按操作面板上藍色鍵的 "Auto-Scale(自動調整鍵)" ,會自動 掃描待測試點的訊號,等LA 抓到訊號波形後再調整T游標及放 大/縮小等參數以觀察波形。

九、訊號擷取鈎或消耗性備份零件如何取得?

答: 本公司有備份零件,可連繫由客服或業務服務單位購得。